

PLACA PARA AUTOCLAVE

Compatível BIOCLAVE 12 e 21 Litros

Novo modelo com SENSOR DE PRESSÃO

FUNCIONAMENTO

- ▶ Ciclo iniciado;
- ▶ Aquece até 85 ~ 100°C e fecha válvula;
- ▶ Pressurização até pressão de trabalho;
- ▶ Esterilização 1,7Kgf/cm².
 - **tolerância ± 0,4 (1,3 a 2,1 Kgf/cm²)** conforme manual do equipamento;
- ▶ Despressurização;
- ▶ Fim de ciclo;

TESTE DA PLACA

Segurar INICIO, SECAGEM E CANCELA e depois energizar a placa (ligar a autoclave). Após 5 beeps, soltar teclas.

- PISCANDO**
indica que está em modo teste;
- SENSOR TEMPERATURA**
aquecer sensor led pisca mais rápido;
- SENSOR PRESSÃO**
fazer pressão led pisca mais rápido;
- TERMOSTATO**
contato fechado = led aceso;
- INICIO** - aciona resistência por 5 seg;
- SECAGEM** - aciona válvula;

NA PLACA
indicador rede 127V ou 220V

INDICADOR DE FALHA

Se a autoclave apresentar BEEPs INTERMITENTES LEDs no painel indicarão a ORIGEM DA FALHA.

	Piscando VERDE SENSOR DE TEMPERATURA	● Não aquece - Verificar RESISTÊNCIAS E CONEXÕES. ● Sobreaquecimento - Resistência acionada direto? - contato com suporte.
	Piscando LARANJA SENSOR DE PRESSÃO	● Não pressuriza - Verificar MANGUEIRAS E VEDAÇÕES. ● Excesso de pressão - Resistência acionada direto? - contato com suporte.
	Piscando AZUL TERMOSTATO ABERTO	● Investigar mau contato em fiação e conectores do termostato ● Continuidade do termostato (fechado em temp. ambiente)
	Piscando LARANJA INDICADOR DE FALHA	● Indica estado de FALHA Verificar a origem através dos LEDs acima.

VERIFICAÇÕES BÁSICAS

- ▶ Mau contato em cabos, terminais e conectores;
- ▶ Componentes em bom estado?
- ☐ **RESISTÊNCIAS** (De 14 a 15Ω cada) ☐ **VÁLVULA**
- ☐ **SENSOR DE TEMPERATURA** ☐ **TERMOSTATO**
- ☐ **CONTINUIDADE CABO DO PAINEL**
- ☐ **CONEXÕES, MANGUEIRAS E VEDAÇÕES.**

Manômetros perdem precisão por desgaste natural, pancadas ou quedas. O SENSOR DE PRESSÃO já está calibrado e é referência para o controle de esterilização. Em caso de divergência, valide a esterilização com indicadores químicos ou biológicos.

INSTALAÇÃO

RESISTÊNCIAS	CABO 1	→	RES1-1
	CABO 2	→	RES1-2
	CABO 5	→	RES2-1
	CABO 10	→	RES2-2
VÁLVULA	CABO 7	→	COMUM
	CABO 3	→	127V
	CABO 11	→	220V
TERMOSTATO	CABO 6	→	PARTE DA FRENTE DA PLACA
	CABO 8	→	
ENTRADA REDE ELÉTRICA	CABO 4	→	
	CABO 9	→	

PLACA PARA AUTOCLAVE

Compatível BIOCLAVE 12 e 21 Litros

Novo modelo com SENSOR DE PRESSÃO

FUNCIONAMENTO

- ▶ Ciclo iniciado;
- ▶ Aquece até 85 ~ 100°C e fecha válvula;
- ▶ Pressurização até pressão de trabalho;
- ▶ Esterilização 1,7Kgf/cm².
 - **tolerância ± 0,4 (1,3 a 2,1 Kgf/cm²)** conforme manual do equipamento;
- ▶ Despressurização;
- ▶ Fim de ciclo;

TESTE DA PLACA

Segurar INICIO, SECAGEM E CANCELA e depois energizar a placa (ligar a autoclave). Após 5 beeps, soltar teclas.

- PISCANDO**
indica que está em modo teste;
- SENSOR TEMPERATURA**
aquecer sensor led pisca mais rápido;
- SENSOR PRESSÃO**
fazer pressão led pisca mais rápido;
- TERMOSTATO**
contato fechado = led aceso;
- INICIO** - aciona resistência por 5 seg;
- SECAGEM** - aciona válvula;

NA PLACA
indicador rede 127V ou 220V

INDICADOR DE FALHA

Se a autoclave apresentar BEEPs INTERMITENTES LEDs no painel indicarão a ORIGEM DA FALHA.

	Piscando VERDE SENSOR DE TEMPERATURA	● Não aquece - Verificar RESISTÊNCIAS E CONEXÕES. ● Sobreaquecimento - Resistência acionada direto? - contato com suporte.
	Piscando LARANJA SENSOR DE PRESSÃO	● Não pressuriza - Verificar MANGUEIRAS E VEDAÇÕES. ● Excesso de pressão - Resistência acionada direto? - contato com suporte.
	Piscando AZUL TERMOSTATO ABERTO	● Investigar mau contato em fiação e conectores do termostato ● Continuidade do termostato (fechado em temp. ambiente)
	Piscando LARANJA INDICADOR DE FALHA	● Indica estado de FALHA Verificar a origem através dos LEDs acima.