

PLACA CADEIRA ODONTOLÓGICA

MODELO: KAVO

Compatível com Unik, Klinik, Unik Konfort



1 Entrada **24V** do transformador.
Importante: Alimentar através do conector faston **OU** pelo Minifit 4 vias.
NUNCA CONECTAR SIMULTÂNEAMENTE.

2 Entrada **12V** do transformador.
Importante: Alimentar através do conector faston **OU** pelo Minifit 4 vias.
NUNCA CONECTAR SIMULTÂNEAMENTE.

3 Entrada do **refletor de lâmpada halógena**.
ESTE MODELO NÃO É COMPATÍVEL COM REFLETOR LED.

4 Entrada do **motor de assento**.
Disponível em conector Faston e também no Minifit 4 vias.

5 Entrada do **motor de encosto**.
Disponível em conector Faston e também no Minifit 4 vias.

6 Entrada do pedal

MODO DE OPERAÇÃO

• VOLTA ZERO:

1 Pressionar com um breve toque **SL** e logo em seguida **DA**.

• POSIÇÃO DE TRABALHO:

1 Pressionar com um breve toque **SL** e logo em seguida **SA**.

MODO DE GRAVAÇÃO

• VOLTA ZERO COM ASSENTO MAIS ALTO:

1 Ligar a cadeira, pressionar **SL** e logo em seguida **DA**.
O assento vai descer e o encosto vai subir até o limite das microchaves de fim de curso dos motorreductores.

2 Eleve o assento até a altura desejada através do **SA**.
Em seguida, **mantenha pressionados SL e DE simultaneamente** até o refletor piscar. Ao soltar as teclas a posição já estará gravada.

• POSIÇÃO DE TRABALHO:

1 Ligar a cadeira, pressionar **SL** e logo em seguida **DA**.
O assento vai descer e o encosto vai subir até o limite das microchaves de fim de curso dos motorreductores.

2 Conduza o assento e o encosto para as posições desejadas e **mantenha pressionada SL** até que o refletor acenda; solte **SL** e a posição já estará gravada.

IMPORTANTE!

Todos os dias ao ligar a cadeira, efetuar um **Volta Zero** pressionando com um breve toque **SL** e logo em seguida **DA**. A cadeira vai descer até o limite das microchaves de fim de curso. Esse procedimento é necessário para que a placa volte a ter a localização das posições de trabalho já gravadas.

FUNÇÕES

- SOBE ASSENTO - SA**
- DESCE ASSENTO - DA**
- SOBE ENCOSTO - SE**
- DESCE ENCOSTO - DE**
- LIGA/DESLIGA REFLETOR - RF**
- VOLTA-ZERO AUTOMÁTICO - SL**
- POSIÇÃO DE TRABALHO - PT**

PLACA CADEIRA ODONTOLÓGICA

MODELO: KAVO

Compatível com Unik, Klinik, Unik Konfort



1 Entrada **24V** do transformador.
Importante: Alimentar através do conector faston **OU** pelo Minifit 4 vias.
NUNCA CONECTAR SIMULTÂNEAMENTE.

2 Entrada **12V** do transformador.
Importante: Alimentar através do conector faston **OU** pelo Minifit 4 vias.
NUNCA CONECTAR SIMULTÂNEAMENTE.

3 Entrada do **refletor de lâmpada halógena**.
ESTE MODELO NÃO É COMPATÍVEL COM REFLETOR LED.

4 Entrada do **motor de assento**.
Disponível em conector Faston e também no Minifit 4 vias.

5 Entrada do **motor de encosto**.
Disponível em conector Faston e também no Minifit 4 vias.

6 Entrada do pedal

MODO DE OPERAÇÃO

• VOLTA ZERO:

1 Pressionar com um breve toque **SL** e logo em seguida **DA**.

• POSIÇÃO DE TRABALHO:

1 Pressionar com um breve toque **SL** e logo em seguida **SA**.

MODO DE GRAVAÇÃO

• VOLTA ZERO COM ASSENTO MAIS ALTO:

1 Ligar a cadeira, pressionar **SL** e logo em seguida **DA**.
O assento vai descer e o encosto vai subir até o limite das microchaves de fim de curso dos motorreductores.

2 Eleve o assento até a altura desejada através do **SA**.
Em seguida, **mantenha pressionados SL e DE simultaneamente** até o refletor piscar. Ao soltar as teclas a posição já estará gravada.

• POSIÇÃO DE TRABALHO:

1 Ligar a cadeira, pressionar **SL** e logo em seguida **DA**.
O assento vai descer e o encosto vai subir até o limite das microchaves de fim de curso dos motorreductores.

2 Conduza o assento e o encosto para as posições desejadas e **mantenha pressionada SL** até que o refletor acenda; solte **SL** e a posição já estará gravada.

IMPORTANTE!

Todos os dias ao ligar a cadeira, efetuar um **Volta Zero** pressionando com um breve toque **SL** e logo em seguida **DA**. A cadeira vai descer até o limite das microchaves de fim de curso. Esse procedimento é necessário para que a placa volte a ter a localização das posições de trabalho já gravadas.

FUNÇÕES

- SOBE ASSENTO - SA**
- DESCE ASSENTO - DA**
- SOBE ENCOSTO - SE**
- DESCE ENCOSTO - DE**
- LIGA/DESLIGA REFLETOR - RF**
- VOLTA-ZERO AUTOMÁTICO - SL**
- POSIÇÃO DE TRABALHO - PT**